

TC3080PL

Liste pièces.

- 1.Cuve
- 2.Roue
- 3.Tôle de protection
- 4.Timon supérieur
- 5.Crochet pour remorque
- 6.Timon inférieur
- 7.Crochet de cuve
- 8.Pied
- 9.Axe de roues
- 10.Poignée
- 11.Tube gauche
- 12.Mousse de poignée
- 13.Tube droit
- 14.Roue pivotante

Instruction de montage.

- 1.Prendre la cuve (1) et la retourner.
- 2.Boulonner la tôle de protection (3) sur la cuve (1) avec l'axe de roues (9)
- 3.Placer les deux roues sur l'axe (9) avec rondelles et clips
- 4.Insérer le timon inférieur (6) dans la tôle de protection (3)
- 5.Placer le crochet de cuve (7) sur le timon inférieur (6)
- 6.Monter la roue pivotante (14) sur le timon supérieur (4)
- 7.Placer le crochet de remorque (5) sur le timon supérieur (4)
- 8.Monter le timon supérieur (4) avec le timon inférieur (6)
- 9.Boulonner le pied (8) sur la cuve (1)
- 10.Boulonner le tube gauche (11) et le tube droit (13) sur le pied (8)
- 11.Insérer la poignée (10) sur le tube gauche (11) et le tube droit (13)

TC3080PL

